

网路安装说明

Lncm500的网路安装步骤：

通常我们在系统和电脑联网的过程中，主要是电脑内部设置，并且我们一般通过HUMB（集线器）进行联接。

一：WIN98、

[1]、点击开始——设置——控制面板——网络和拨号连接——本地连接——属性——添加网络客户端和网络文件和打印机共享——不要选择NWLink NetBIOS 添加协议NetBEUI Protocol

（2、计算机工作组共享：用鼠标右键点击桌面上的网上邻居——→按属性——→按网络中-）标识——→计算机名： yiming 工作组：WORKGROUP

（3、网络资源共享：打开我的电脑——→选你要进行共享的盘如（E盘）点击右键——→选共享（H）.....——→点击共享——→共享名： yiming ——→访问类型（完全）最后全部设计好后计算机提示重新启动，即可。

二:WIN2000

（1）、点击开始——设置——控制面板——网络和拨号连接——本地连接-右键 属性——添加网络客户端和网络文件和打印机公享——添加协议NWLink IPX/SPX/NetBIOS Comatible Transport Protocol 不要选择NWLink NetBIOS 添加协议NetBEUI Protocol

（2）、右击我的电脑——→属性——→网络标识——→属性——→更改计算机名为 yiming——→改工作组为WORKGROUP——→然后按确定按提示重启计算机。

（3）、点击开始——→设置——→控制面板——→用户密码——→高级——→高级——→本地用户和组——→用户——→右方框——→右击Guest——→属性——→把帐户已停用（b）前面的钩去掉——→确定后按提示重启即可——→把每个用户的属性更改为——用户不能更改密码和密码永不过期

（3）、点击开始——→设置——→控制面板——→用户密码——→添加一个用户 Lncdos 不要设密码按下一步选择其他 Administrators

（4）、网络资源共享：打开我的电脑——→选你要进行共享的盘如（E盘）——→——→新建共享yiming文件夹——→指定共享名为YIMING即可。

三：WINXP

（1）、点击开始——设置——控制面板——网络和拨号连接——本地连接-右键 属性——添加网络客户端和网络文件和打印机公享——添加协议NWLink IPX/SPX/NetBIOS Comatible Transport Protocol 不要选择NWLink NetBIOS 添加协议NetBEUI Protocol

(2)、右击我的电脑--->属性--->网络标识-->更改-->计算机名为YIMING. 改工作组为WORKGROUP--->然后按确定按提示重启计算机。。

(3) **网络资源共享**：打开我的电脑--->选你要进行共享的盘如（E盘）点击右键--->属性--->共享和安全 --->共享-->共享驱动器根--->点击进入--->网络共享和安全--->在网络上共享这个文件--->起共享名为yiming即可。

(4)、用鼠标左键点击开始菜单栏，--->控制面板--->用户帐户--->点击Guest来宾帐户--->启用来宾帐户就行了。